

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE POUR ALLÉE ÉTROITE

Inspection réalisée par :

No. d'équipement :

Date :

La vérification du chariot doit être effectuée dans un endroit sécuritaire.

Compte tenu des différents modèles de chariots élévateurs existants, il est recommandé de valider cette fiche d'inspection avec celle du manuel de votre fabricant



Vérification visuelle

OUI NON N/A

1	Batterie (bouchons des cellules en place, câble de connexion en bonne condition)	☐	☐	☐
2	Plaque signalétique visible, lisible et indiquant la capacité de charge	☐	☐	☐
3	Pneus et jantes (absence d'entailles, écrous serrés)	☐	☐	☐
4	Fourches (absence de fissure, de même hauteur, marquage lisible de la capacité de charge)	☐	☐	☐
5	Longerons (absence de déformation)	☐	☐	☐
6	Rallonge du dossier de charge en place et fixé solidement (si présent)	☐	☐	☐
7	Boyaux et raccords hydrauliques en bon état	☐	☐	☐
8	Chaînes en bonne condition (tension adéquate, mailles alignées)	☐	☐	☐
9	Mât en bon état	☐	☐	☐
10	Toit de protection bien fixé	☐	☐	☐
11	Barres de protection en bon état	☐	☐	☐
12	Plate-forme de l'opérateur exempte de débris	☐	☐	☐
13	Absence de fuites (huile, électrolyte)	☐	☐	☐

Vérification en fonctionnement

OUI NON N/A

Klaxon, avertisseur de recul ou autre témoin d'alerte fonctionnels	☐	☐	☐
Volant de direction répond bien aux manoeuvres (ex. : aucun jeu excessif dans le volant, les roues tournent librement)	☐	☐	☐
Système de commande revient au neutre lorsque relâché	☐	☐	☐
Cadrons et indicateurs opérationnels	☐	☐	☐
Phares, feux arrières et clignotants opérationnels	☐	☐	☐
Commandes hydrauliques répondent bien aux manoeuvres	☐	☐	☐
Systèmes d'élévation et d'inclinaison (s'il y a lieu) fonctionnels et s'enclenchent en douceur	☐	☐	☐
Déplacement latéral des fourches (s'il y a lieu) répond bien aux manoeuvres	☐	☐	☐
Aucun mouvement possible tant que la pédale de sécurité n'est pas enfoncée	☐	☐	☐
Coupe-courant d'urgence fonctionnel	☐	☐	☐
Niveau de charge de la batterie suffisant	☐	☐	☐